

Accendere correttamente la mia stufa



Accatastare la legna

Disponete alcuni ceppi della giusta dimensione nella stufa. Per far durare il fuoco più a lungo, potete completare la pila con ceppi più piccoli. Impilateli perpendicolarmente ai ceppi più grandi. Ricordatevi di spaccare i pezzi di legna più grandi. Il fuoco fatica ad accendersi con un ceppo intero.

Impilare i legnetti da accensione

Disponete un gran numero di [bastoncini da accensione](#) incrociati sopra i ceppi. È importante che ci sia aria tra i pezzi di legna. Altrimenti il fuoco prenderà più difficilmente.

ART_9862_ART

Posizionare gli accendifuoco

Disponete alcuni [accendifuoco](#) sopra i ceppi.

ART_9813_ART

Regolare la manopola di regolazione dell'aria

La manopola di regolazione dell'aria deve essere completamente aperta al momento dell'accensione.

Accendere il fuoco

Accendere gli accendifuoco con un accendino lungo o con [fiammiferi lunghi](#).

ART_9894_ART

Aggiungere i ceppi man mano

Accendere correttamente la mia stufa



Inserite i ceppi nella stufa a legna solo quando la legna della focolata precedente si è trasformata in braci. Aggiungete nuovi ceppi nella stufa solo quando quelli precedenti sono stati ben bruciati e non quando il fuoco arde con forza.

Accendere correttamente la mia stufa

