

Quando devo sostituire la guarnizione della mia stufa?



Le guarnizioni della porta e del vetro delle stufe a legna sono componenti soggetti a usura. Con il passare del tempo, perderanno la loro capacità di garantire la tenuta della stufa. Cominceranno a comparire segni di usura.

Come riconoscere questi segni?

I segni di usura più comuni sono i seguenti:

1. La guarnizione inizia a sfilacciarsi e a disgregarsi
2. Il vetro della stufa si annerisce a causa della fuliggine (maggiore tenuta)
3. La stufa consuma più legna del solito (tiraggio più consistente)

Quando si verifica una delle situazioni sopra citate, è necessario sostituire immediatamente la guarnizione della porta/del vetro.

Come sostituire la guarnizione della porta?

In generale, la procedura è piuttosto semplice. Basta:

1. Rimuovere la vecchia guarnizione della porta con un cacciavite
2. Raschiare via la vecchia colla con un cacciavite per rimuovere il più possibile i residui
3. Aspirare i residui di colla
4. Misurare con precisione la lunghezza della guarnizione e tagliarla con delle forbici
5. Applicare la [colla termica Magic Feu](#) nella scanalatura in cui incollerete la nuova guarnizione
6. Posizionare la nuova [guarnizione per porte Magic Feu](#) attorno alla scanalatura in cui è stata precedentemente applicata la colla termica
7. Lasciare la porta chiusa per circa 12 ore affinché la colla termica possa asciugarsi

Le [guarnizioni per porte Magic Feu](#) sono forniti di serie con un tubetto di colla termica. In questo modo non dovrete acquistare i due articoli separatamente.

Come sostituire la guarnizione del vetro?

Per quanto riguarda la guarnizione del vetro, dipende dal produttore. Ogni stufa a legna è diversa. Vi preghiamo di contattarci per ricevere ulteriori informazioni.

ART_2953_ART

ART_2941_ART

ART_2943_ART

Quando devo sostituire la guarnizione della mia stufa?

