Quando devo sostituire la guarnizione della mia stufa?

Le guarnizioni della porta e del vetro delle stufe a legna sono componenti soggetti a usura. Con il passare del tempo, perderanno la loro capacità di garantire la tenuta della stufa. Cominceranno a comparire segni di usura.

Come riconoscere questi segni?

I segni di usura più comuni sono i seguenti:

1. La guarnizione inizia a sfilacciarsi e a disgregarsi
2. Il vetro della stufa si annerisce a causa della fuliggine (maggiore tenuta)
3. La stufa consuma più legna del solito (tiraggio più consistente)

Quando si verifica una delle situazioni sopra citate, è necessario sostituire immediatamente la guarnizione della porta/del vetro.

Come sostituire la guarnizione della porta?

In generale, la procedura è piuttosto semplice. Basta:

1. Rimuovere la vecchia guarnizione della porta con un cacciavite
2. Raschiare via la vecchia colla con un cacciavite per rimuovere il più possibile i residui
3. Aspirare i residui di colla
4. Misurare con precisione la lunghezza della guarnizione e tagliarla con delle forbici
5. Applicare la colla termica Magic Feu nella scanalatura in cui incollerete la nuova guarnizione
6. Posizionare la nuova guarnizione per porte Magic Feu attorno alla scanalatura in cui è stata precedentemente applicata la colla termica
7. Lasciare la porta chiusa per circa 12 ore affinché la colla termica possa asciugarsi

Le guarnizioni per porte Magic Feu sono forniti di serie con un tubetto di colla termica. In questo modo non dovrete acquistare i due articoli separatamente.

Come sostituire la guarnizione del vetro?

Per quanto riguarda la guarnizione del vetro, dipende dal produttore. Ogni stufa a legna è diversa. Vi preghiamo di contattarci per ricevere ulteriori informazioni.

ART_2953_ART

ART_2941_ART

ART_2943_ART

Quando devo sostituire la guarnizione della mia stufa?