RIKA-Bluescreen (Bluescreen BS00 bis BS23)



Bei einem internen Kommunikations- oder Aktualisierungsfehler zwischen dem Rika-Touchscreen und der Hauptplatine kann auf dem Rika-Touchscreen ein blauer Bildschirm (Codes BS00 bis BS23, z. B. BS06) angezeigt werden.

Behebung

1. Notieren Sie sich den angezeigten Code (BS gefolgt von zwei Ziffern)
2. Trennen Sie den Ofen vom Stromnetz, warten Sie mindestens 10 Sekunden und schließen Sie ihn dann wieder an

Sollte der blaue Bildschirm nach dem Neustart erneut erscheinen, wenden Sie sich bitte unter Angabe des BS-Codes an Ihren Kundendienst.