Uso del mando a distancia

Encender la estufa

Mantenga pulsado el botón de encendido del mando a distancia durante 3 segundos hasta que aparezca el mensaje "Check-up" en la pantalla.

Apagar la estufa

Mantenga pulsado el botón de encendido del mando a distancia durante 3 segundos hasta que aparezca el mensaje "Limpieza final" en la pantalla.

Cambiar la temperatura

1. Despierta el mando a distancia pulsando brevemente el botón de encendido
2. Pulse el botón
3. Ajuste la temperatura deseada con las flechas
4. Una vez seleccionada la temperatura deseada, confirme pulsando el botón Set

Cambiar la potencia

La potencia corresponde a la cantidad de pellets alimentados en el fuego. Se puede ajustar de 1 (pocos gránulos) a 5 (muchos). Tendrá un impacto en la rapidez con la que el aparato se calienta y en el tamaño de la llama.

1. Despierta el mando a distancia pulsando brevemente el botón de encendido
2. Pulse el botón
3. Ajuste el nivel de potencia deseado con las flechas
4. Una vez seleccionada la potencia deseada, confirme pulsando el botón Set

Cambiar la ventilación

En los modelos "Soft" o "Multi-air", es posible elegir la velocidad del ventilador de aire de la habitación, así como la de los ventiladores canalizados.

La potencia va de 1 a 5 en los modelos "Multi-air" y de 0 (apagado) a 5 en los modelos "Soft". La velocidad "A" corresponde al modo automático: la estufa determinará la velocidad más adecuada en función de la temperatura ambiente y de la temperatura programada.

1. Despierta el mando a distancia pulsando brevemente el botón de encendido
2. Pulsar el botón Esc
3. Ajuste la velocidad deseada con la flecha
4. Una vez seleccionada la velocidad deseada, confirme pulsando el botón Set

Activar el Stand-By

Uso del mando a distancia

Si se activa el modo de espera, la estufa se apagará cuando haya alcanzado la temperatura deseada. Si no se activa, la estufa nunca se apagará y sólo reducirá su potencia.

1. Despierta el mando a distancia pulsando brevemente el botón de encendido
2. Pulsar el botón Set
3. Seleccione la primera opción de la barra de menú (01. STAND-BY). Pulse de nuevo el botón Set para confirmar
4. Pulse la flecha hacia arriba . Aparecerá un logotipo "visto".
5. Pulse el botón Set para confirmar el modo
6. Por último, vuelva al menú principal pulsando el botón de encendido

Uso del mando a distancia