

Allumer le poêle

Tenir appuyé sur le bouton d'allumage de la télécommande  pendant 3 secondes jusqu'à que le message "Check-up" apparaisse sur l'écran.

Éteindre le poêle

Tenir appuyé sur le bouton d'allumage de la télécommande  pendant 3 secondes jusqu'à que le message "Nettoyage final" apparaisse sur l'écran.

Modifier la température

1. Réveillez la télécommande en appuyant brièvement sur le bouton d'allumage 
2. Appuyez sur le bouton 
3. Réglez la température désirée au moyen des flèches  
4. Quand la température désirée est sélectionnée, confirmer en appuyant sur le bouton Set

Modifier la puissance

La puissance correspond à la quantité de pellets amenés dans le brasier. Elle est configurable de 1 (peu de pellets) à 5 (beaucoup). Elle aura un impact sur la rapidité de chauffe de l'appareil et sur la taille de la flamme.

1. Réveillez la télécommande en appuyant brièvement sur le bouton d'allumage 
2. Appuyez sur le bouton 
3. Réglez la puissance désirée au moyen des flèches  
4. Quand la puissance désirée est sélectionnée, confirmer en appuyant sur le bouton Set

Modifier la ventilation

Sur les modèles "Soft" ou "Multi-air", il est possible de choisir la vitesse du ventilateur d'air dans la pièce ainsi que celle des ventilateurs canalisés.

La puissance va de 1 à 5 sur les modèles "Multi-air" et de 0 (off) à 5 sur les modèles "Soft". La vitesse "A" correspond au mode automatique : Le poêle va définir selon la température de la pièce et la température de consigne quelle est la vitesse la plus adaptée.

1. Réveillez la télécommande en appuyant brièvement sur le bouton d'allumage 
2. Appuyez sur le bouton Esc
3. Réglez la vitesse désirée au moyen de la flèche 
4. Quand la vitesse désirée est sélectionnée, confirmer en appuyant sur le bouton Set

Activer le Stand-By

Si le mode "Stand-By" est activé, le poêle va s'éteindre quand il aura atteint la température souhaitée. Si celui-ci n'est pas activé, le fourneau ne va jamais s'éteindre et va uniquement réduire sa puissance.

1. Réveillez la télécommande en appuyant brièvement sur le bouton d'allumage 🔥
2. Appuyez sur le bouton Set
3. Sélectionnez la première option dans la barre du menu (01. STAND-BY). Ré-appuyez sur le bouton Set pour confirmer
4. Appuyez sur la flèche du haut ⬆️. Un logo "vu" va apparaître
5. Appuyez sur le bouton Set pour confirmer le mode
6. Pour finir, revenez sur le menu principal en appuyant sur le bouton d'allumage 🔥

