
Porta da lareira aberta - E0020.10



O alarme E0020.10 surge nos fogões a pellets Rika quando a porta do forno está aberta.

Resolução

1. Feche a porta da lareira
2. Confirme a mensagem de erro

Se o alarme persistir apesar de a porta estar bem fechada, caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico.