

# Comunicación de las compuertas de ventilación - E1000.10



La alarma E1000.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se interrumpe la comunicación entre las compuertas de ventilación y la placa base.

## Solución

1. Deja que la estufa se enfríe y desconéctala de la toma de corriente
2. Desconecte la alimentación eléctrica durante al menos 10 segundos
3. Restablezca el suministro eléctrico
4. Si el error vuelve a aparecer, es necesario que acuda un técnico. El error «Fallo de comunicación» también puede deberse a una rotura de cable o a un cortocircuito